



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Multi Ponceuse sans fil

TE-OS 18/150 Li Solo

Référence produit: 4460708

Numéro d'identification: 21020

Code EAN: 4006825651218

The cordless multiple sander TE-OS 18/150 Li – Solo is a compact and handy sander from Power X-Change family of devices which combines the best ergonomics with maximum functionality for lending surfaces a good finish. The ergonomic grip area with soft grip is good to hold. Experts appreciate the tool as an indispensable helper which really demonstrates its strengths particularly on small and hard-to-reach surfaces. The tool is supplied without battery and charger but it can be powered by Power X-Change rechargeable batteries.

Caractéristiques et bénéfices

- Member of the Power X-Change family
- Grip area with softgrip modeled on the palm of a hand
- Small, compact and easy to handle
- Flexible in use for sanding corners and small surfaces
- "Extreme Fix" fastening for quick change of abrasive paper
- High removal rate with "Extreme Fix" due to reduced slippage
- Solid, rugged aluminium fan impeller for smooth running
- Active dust extraction keeps the work area clean
- Filter box for sanding dust (only 1.5/2.0/2.5/2.6/3.0+Ah batt.)
- Incl. vacuum cleaner adapter (with every battery usable)
- Incl. six sheets of abrasive paper (3*P120/3*P240)
- Supplied without battery and charger (available separately)




Données techniques

- Vitesse d'oscillation 24000 min⁻¹
- Circuit oscillant 1.6 mm
- Surface de ponçage (delta) 150 x 150 x 100 mm
- Taille du papier à poncer 150 x 150 x 100 mm



Données logistiques

- Poids du produit (kg) 0.79
- Poids brut 1.14
- Dimension du packaging unitaire 257 x 157 x 110 mm
- Unité par carton de suremballage 8 Pieces
- Poids brut du carton d'exportation 9.95 kg
- Dimension du carton de sur-emballage 515 x 265 x 340 mm
- Unité par container (20"/40"/40" HC) 4224 | 8448 | 9856



Accessoires disponibles



Power X-Boostcharger 6A
Charger
Référence produit: 4512064
Code EAN: 4006825629019
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512083
Code EAN: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Battery
Référence produit: 4511502
Code EAN: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Battery
Référence produit: 4511501
Code EAN: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512097
Code EAN: 4006825646962
Einhell Accessory



2x 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512098
Code EAN: 4006825646986
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Battery
Référence produit: 4511395
Code EAN: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change
Battery
Référence produit: 4511396
Code EAN: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Battery
Référence produit: 4511516
Code EAN: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
Charger
Référence produit: 4512103
Code EAN: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Battery
Référence produit: 4511437
Code EAN: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
Charger
Référence produit: 4512069
Code EAN: 4006825629729
Einhell Accessory

Autonomie des batteries

Un accumulateur pour
tous les cas


Ponçage¹
(min.)

Un accumulateur pour tous les cas	Ponçage ¹ (min.)
1.5 Ah	23
2.0 Ah	27
2.5 Ah	34
3.0 Ah	40
4.0 Ah	55
5.2 Ah	70
6.0 Ah	80

Configuration de test:

1) Bois - Épicéa