VERNIS INCOLORE CIRE

Destination

• S'applique sur toutes les essences de bois, européennes et exotiques.
• Recommandé pour la décoration et la protection des boiseries intérieures : meubles, objets, portes…

Propriétés

Assure une excellente résistance aux chocs, aux rayures, aux taches et à l'eau.
• Rehausse la beauté naturelle du bois en lui apportant un ciré raffiné et soyeux.
• Grand confort d'application : ne coule pas, tendu parfait, séchage rapide, absence d'odeur gênante.
Les produits **PUR PROTECT®** sont formulés selon des cahiers des charges scrupuleux **pour contribuer au respect de l'utilisateur, de son habitat et de l'environnement tout en assurant un excellent niveau de performance.** Ils sont soumis à des tests normés réalisés par des laboratoires indépendants démontrant : le respect de la qualité de l'air intérieur mesuré par la norme EN ISO 16 000, des émissions de COV (Composés Organiques Volatils) inférieures aux contraintes règlementaires, l'absence de matières dangereuses.

Rendement en 1 couche/ L : +/– 12 m²

(le rendement peut varier selon l'état et l'essence du bois)

Teinte : Incolore

Aspect : Ciré

Conditionnements :

0.25L – 0.5L - 1L et 2.5L

Préparation

• BOIS VERNI : Poncez soigneusement au papier de verre grain fin (240). Si le vernis est écaillé, décapez avec le DÉCAPANT SPÉCIAL BOIS V33. Rincez à l'eau ou au SOLVANT NETTOYEUR V33. Laissez sécher 24 heures.
• BOIS CIRÉ : Retirez les couches de cire avec un décireur. Poncez au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérez.
• BOIS GRAS (teck…) : Dégraissez à l'aide du SOLVANT NETTOYEUR V33. Poncez au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérez.

Application

Conditions idéales d'application : sur un bois nu, propre et sec, entre 12°et 25℃ par temps sec, hors courant d'air et à l' abri du soleil.
Aspect blanchâtre qui disparaît après séchage.
1 - Remuez le vernis avant et pendant emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
2 - Appliquez au pinceau, mini rouleau ou au pistolet en couches régulières dans le sens des fibres du bois en évitant les surépaisseurs.
3 - Laissez sécher 3 heures la 1ère couche.
4 - Poncez légèrement au papier de verre fin (240) et dépoussiérez avant d'appliquer la seconde couche.
5 - Laissez sécher 24h.